EPIP602 系列智能控制器

一太阳能光伏电源专用

用户手册



售后服务电话: 86-10-82894856, 82894896

1 特点


北京汇能精电

- ■蓄电池容量可由用户选择
- ■系统工作电压(12/24/48V自动识别)
- ■轻触按键,设置操作简便 充放电控制:
- ■PWM和开关串联充电方式可切换
- ■直充、提升、浮充自动充电模式
- ■温度补偿

保护功能:

- ■TVS 防雷保护
- ■具有过充、过放、电子短路、过载保护和独特的防反接保护 显示:
- ■采用了为太阳能电源专业设计的大屏幕 LCD 液晶
- ■LCD 以数字和图形形式显示充电状态及系统参数


2 面板说明



3 安装

控制器下方的接线孔及标志如图所示,按顺序分别为太阳能板、蓄电池 以及负载的正负: 电池线应该尽量短(1-2米)而且必须选择合适的直径以 减少损失。例如 40A 用 8mm² 的线,50A 用 10mm² 的线,60A 用 16mm² 的线。 安装步骤:

1) 将控制器安装在指定位置;注意:安装时应保留必要的安装空间,以保证控制器的正常散热,并且安装、使用环境温度不要超过本控制器的工作温度范围(-10° $^{\circ}$ 60°C);



- 2) 在蓄电池的正极连线上串接好保险座,然后将蓄电池连接至控制器,保险管的电流应选择为额定电流的2至3倍,注意+和一;
- 3) 将太阳能板连接到控制器,注意+和一;
- 3) 将负载连接到控制器,注意十 和一:

注意:如果未能按照以上顺序连接, 电池可能无法自动识别电压 12, 24V。错误的连接顺序可能损害电池。


- 4) 如用户需要,可按照操作说明调整控制参数。
- 5) 接地保护如上图中所示,任意一点即可,或者蓄电池负极一点接地
- 4. 操作及显示说明

北京汇能精电

- - K1: 增加/下一个:浏览状态下,切换到下一个参数显示;设置状态下,切换下一个功能或增加当前修改参数的数值;
 - K2: 减小/上一个:浏览状态下,切换到上一个参数显示;设置状态下,切换上一个功能或减小当前修改参数的数值;

- K3: 设置/确认键:浏览状态下按下该键进入设置状态;设置状态 下按下该键保存参数并返回浏览状态。
- K4: 取消/手动开关:设置状态下返回浏览状态不保存修改;浏览 状态下,工作正常时,作手动开关键;负载短路、过载时作为手动 复位键。
- 2 显示内容说明: LCD 屏完整显示内容参见下图:

北京汇能精电




- 1) 太阳标志,表示白天○ 和晚上○ ;用闪烁表示超压或者设置 光控启动点的状态;
- 2) onoff 充电控制方式、PWM 脉宽调制或者 ON/OFF 开关方式;用户可选择任一种方式;
- 3) 董电池符号,内部条状图形表示充放电状态及当前容量百分比
- 如果系统处于放电状态,则蓄电池 符号内的状态条以动态减少的方式显示蓄电池处于放电状态;
- 如果系统处于充电状态,则状态条以动态增加的方式显示蓄电池处于充电状态:
- 当充放电相等状态或无充放电,则状态条保持在当前蓄电池容量百

分比的状态:

- 每状态条相当于电池容量的 10%; □电池外壳符号表示蓄电池状态, 当蓄电池过放时, □闪烁, 充电恢复后停止闪烁;
- 4) 直流输出符号;
- 5) 负载图标,表示负载状态及故障状态;
- 正常时 常显, 当允许输出为"开"状态时,显示负载状态 学;
- 过载时,负载符号 闪烁,须用户去除多余负载后,按一下 K4 手动恢复;
- 短路保护时,负载和闪电符号闪烁 → ,并在 10 分钟后自动恢复尝试,11 分钟内连续 2 次短路保护动作,需用户检查负载线路,确认正常后按一下 K4 手动恢复;
- 6) LCD 屏中部显示"BAT"-蓄电池、"PV"-光电池、"LOAD"-负载,表示当前显示参数属于蓄电池、光电池或负载;
- 7) "SET"符号, 常显表示选择状态; 闪烁表示设置修改状态;
- 8) ON ½, OFF½ 负载开、关状态图标:
- 9) **8888**参数显示,LCD 屏底部,显示各项参数的数值及时间;
- 10) CAHM 参数单位: LCD 屏右下部, "V"-电压, "A"-电流, "AH"-蓄电池容量, "℃"-温度, "H:M"-时间, "WH"-当天充、放电电量;
- 11) v XX% 表示蓄电池电压在可使用范围内的百分比;
- 注:本产品显示数据不能等同于测量仪表所获的数据;

3 操作说明:

- 3.1 上电后,系统处于浏览状态,液晶显示蓄电池电压: XX.X v:
- 3.2 浏览参数:浏览状态下,通过 K1、K2 操作,按照以下顺序循环显示各参数:上面表示参数所属,下部为参数数值及单位符号:



3.3 修改蓄电池容量:

在当前显示内容为蓄电池容量 XXXX AH 时:

- 1) 按下 K3 键后进入设置状态, 蓄电池容量单位 "AH"符号及 "SET"符号闪烁:
- 2) 用 K1/K2 键修改蓄电池容量数值,每按一次,蓄电池容量数值增加/减少 10,最大值 5000,最小值 50;
- 3) 调整到用户实际使用电池容量时,按一下 K3 键,保存修改,并返回浏览状态:
- 4) 或者按下 K4, 恢复修改前数值, 并返回浏览状态;
- 出厂默认为 500AH。
- 3.4 充电相关参量修改方式:

在当前显示内容为光电池电压时:

- 1) 按下 K3 键后进入设置状态, "SET"符号显示, 充电符号 "➡"闪 烁, 表示当前可以修改充电控制方式;
- 2) 按一下 K1/K2 可以切换到启动电压设置状态,此时太阳符号闪烁, 充电符号停止闪烁,再按一下切换回充电方式修改;
- 3) 在 "SET"符号及充电符号 "➡" 闪烁时,接一下 K3, "SET"闪烁,表示现在可以选择充电控制方式;
- 4) K1/K2 键切换 PWM—显示 和 ON/OFF 开关方式—显示 ON/OFF ;
- 5) K3 键保存修改或者 K4 恢复原控制方式,并返回到参量选择状态;如果要设置光启动点,继续以下步骤;
- 6) 在"SET"符号及太阳符号"〇"闪烁时,按一下 K3,"SET"符号闪烁,表示现在可以确认设置光控制电压;
- 7) 再按一下 K4, 保存当前设置值返回选择状态;
- 出厂默认为"ON/OFF 开关方式", 光启动电压为 5.0V;
- 3.5 负载控制方式设置:

负载控制共有 4 种方式: 手动开关、光控、光控启动+延时关闭、定时开关控制; 在 LCD 显示负载电流时按一下 K3, 进入负载控制选择状态, "SET"符号闪烁, 通过 K1、K2 键选择所需要的开关方式, 按 K3 确认保存并返回浏览状态。

- 当出现太阳图形 时,表示光控方式,控制器会自动检测光强弱,在 天黑自动的启动负载输出,白天自动关闭输出。
- ▶ 太阳○+时钟②,表示光控+延时,控制器会自动检测光强弱,在天黑

时自动启动负载输出,同时根据所选择的工作时长自动关闭负载输出。

- 时钟②,表示定时开关控制,
- 无图形显示,表示手动控制;

出厂默认为手动开关控制方式:

- 3.6 时间调整操作:包括实时时间、延时时间和定时开关时间;
 - 在负载控制为手动、光控模式下,只显示实时时间。
 - 在光控+延时模式下,可以调整实时时间和延时关闭小时数。
 - 定时模式下可以调整实时时间和定时开、关对应的小时、分钟数据;
 - 用户首次使用,默认的控制时间数据均为0;
 - 设置相应的时间之后,控制器将按照最后一次的设置参数工作; 在显示需要调整的时间时,
 - 1) 按一下 K3, "SET"符号及右下角的 H:M 符号中的 H 闪烁,表示可以 修改小时数据:
 - 2) 通过 K1/K2 在 0^{2} 内调整数据;
 - 3) 再按一下 K3,保存小时数据并切换到修改分钟数据—"SET"符号 及右下角的 H:M 符号中的 M 闪烁;
 - 4) 通过 K1/K2 在 $0^{\circ}59$ 间调整数据;
 - 5) 再次按 K3 保存修改数据,如果不保存更改,则按 K4,返回到选择 状态—显示"SET"不闪烁:

注:光控+延时方式时,若在光控已经启动后修改延时时间,则新的时间从第二天才开始起效,当天仍按照修改前的时间工作。

5 安全及保护

本控制器具有过压、过流、短路、反接等全保护功能,具有 TVS 防雷保护,并且过压、过流、短路保护在 LCD 上具有告警指示。

注意: 防雷保护只是设备必备的最后一级保护,对于雷电多发地区,须采取专用防雷器等组成的多级防雷系统。如用户有此需求,需增加相应的配电系统及费用,订货时须说明。如使用中没有防雷器等组成的专用防雷系统而使设备遭雷击损坏,不在保修之内。

6 保修及售后服务

本设备自售出之日起保修期1年,运输、使用不当及人为造成的损坏,不在保修之列。1年后可以提供维修服务,并收取相应的维修费用。

若保修卡无购买时间纪录,则本公司将按照生产批号以及内部标识确定 为从出厂之日算起

7 参数表

| 型号 | EPIP60II (40A) | EPIP60II (50A) | EPIP60II (60A) | | |
|-------------|--|----------------|----------------|--|--|
| 额定充电电流 | 40A | 50A | 60A | | |
| 额定负载电流 (Ie) | 40A | 50A | 60A | | |
| 过载、短路保护 | 1. 25Ie 时 60 秒,1. 5Ie 时 5 秒过载保护动作;≥2Ie 短路保护动作 | | | | |
| 空载损耗 | 控制电路: ≤15 mA; LED及LCD显示 (MAX) ≤15mA,合计 (MAX) ≤30mA | | | | |
| 系统电压 | 12/24V 自识别 、48V | | | | |
| 工作温度 | 工业级: -20℃至+70℃ | | | | |
| 蓄电池容量 | 蓄电池组并联容量 300AH 至 9000AH,用户可设定 | | | | |
| 提升充电电压 | 14.8V; ×2/24V; ×4/48V | | | | |
| 直充充电电压 | 14. 4V; ×2/24V; ×4/48V | | | | |
| 浮充充电电压 | 13.4V; ×2/24V; ×4/48V | | | | |
| 过放电压 | 11.4V; ×2/24V; ×4/48V | | | | |
| 温度补偿 | 5mV/℃/2V; | | | | |
| 充电控制方式 | 充电为 PWM 脉宽调制和 ON/OFF 开关方式用户可选;控制点电压为不同充、放电 | | | | |
| | 率、温度智能修正的准确控制; | | | | |

8 简单故障说明及排除:

故障现象及处理参见表格,如与表格所列情况不同,或无法按照表格说明排除所列故障,请与销售商或本公司相关人员联系,送修时请提供保修单及发票,以便于本公司的产品跟踪纪录;

故障及排除方法:

| 故障现象 | 排除方法 | | | |
|--------|---------------------------|--|--|--|
| 非设置状态下 | 蓄电池电压过高,开路故障,测量蓄电池电压,检查蓄电 | | | |
| 太阳图标闪烁 | 池连接线是否断开; | | | |
| 负载符号闪烁 | 过载,请移除多余的负载,按一下第4键恢复正常; | | | |
| 负载符号及短 | 短路保护,请检查负载及负载连线,排除故障设备后,按 | | | |
| 路符号闪烁 | 一下第4键恢复正常; | | | |

出现其它异常现象, 请及时与本公司联系:

9 控制器选型参考:

本系列控制器具有3种类型各3个规格,如下表:

| 系列 | 类型 | 规格 | 完整型号 | 说明 |
|------|-----|-----|----------------|-----------------------|
| EPIP | 增强型 | 40A | EPIP60II (40A) | 可设置充、放电控制方式,修改 |
| 602 | -R | 50A | EPIP60II (50A) | 蓄电池容量,有实时时间、控制 |
| | | 60A | EPIP60II (60A) | 时间设置,光控启动点设置,充 |
| | | | | 放电量显示,告警显示; 电池充 |
| | | | | 放电状态动态显示; |
| | 专用型 | 定制 | EPIP60IIxx-xxx | 用户可根据需要定制为风光互 |
| | | 参数 | | 补、双路输出、市电互补、嵌入 |
| | | | | 逆变等特殊类型; 也可以根据需 |
| | | | | 要修改相关参数;最大额定电流 |
| | | | | 60A; II 后的 xx 表示电流大小, |
| | | | | 最后的 xxx 表示定制代号 |

声明:本产品已申请专利,仿冒将受到法律制裁;本公司保留变更权利,产品更新恕不另行通知;